

NEC AspireWX 共通短縮

▼ 短縮番号を登録する

《登録のしかた》



こんなときは

短縮番号として使える番号や登録できる件数などについて

工事段階で変更できます。詳しくは、販売店にご確認ください。

短縮ダイヤルには、番号のほかに、ポーズやフッキング信号(下表参照)などを含め、最大 24 桁までの電話番号を登録することができます。また、相手の名前を、最大全角 12 文字(半角の場合 24 文字)で登録することができます。

登録内容	登録時に押すボタン	表示
0 ~ 9、*、#	0 ~ 9、*、#	0 ~ 9、*、#
ポーズ	転送	P
フッキング信号	フック	R
応答待ちコード	応答	@



注意

- ・ 個別短縮への登録は、各電話機で行うことができますが、共通短縮への登録は、システム管理者に限られています。
- ・ 応答待ちコードを含めて登録した場合、応答待ちコード以降に登録した番号が、相手の応答後に送出されます。
- ・ PBX 回線が収容されている場合には、電話番号の前に外線発信番号「0」を付けて登録する必要があります。詳しくは、販売店にご確認ください。
- ・ 短縮ダイヤルを登録直後にシステムの電源を切る場合は、登録した短縮ダイヤルがシステムに書き込まれたことを確認してください。詳しくは『短縮番号を使ってかける』(⇒P.1-45)の『▼ 確認のしかた』(⇒P.1-51)を参照してください。

1. を押す

2. を押す

*04 は、共通・個別短縮登録の特番(初期値)です。グループ短縮を登録するときは、*05(初期値)を押します。

短縮 登録

3. 短縮番号を押す

例: 010 と押す

4. 電話番号を押す

短縮 0010 0312345678

5. を押す

名前を入力しない場合は、手順 7 に進みます。

短縮 0010 漢全
 カナ ← →

6. 相手の名前を入力する

相手の名前は、全角 12 文字(半角の場合 24 文字)まで入力できます。また、全角と半角を混ぜて使用できません。文字入力のしかたは、『文字を入力する』(⇒P.1-160)を参照してください。

短縮 0010 英半
 鈴木一郎 PH5 ←
 数字 ← →

7. を押す

手順 6 で入力した名前の読みカナ(半角 12 文字まで)が表示されます。読みカナを修正するときは、文字入力と同じ要領で修正します。

短縮 0010 かな半
 キイロウ PHS ←
 英字 ← →

8. を押す

短縮 登録

9. を押す

これで、短縮番号の登録ができました。



こんなときは

複数の短縮番号を登録したい

手順 8 のあと、手順 3 からくり返します。

別の電話番号に変更したい

同じ短縮番号に新しい電話番号を登録すると、古い電話番号は消去され、新しい電話番号におき替わります。

▼ 確認のしかた**1.  を押す**


IP 多機能電話機をポータルモードで使用している場合は、あらかじめポップアップ画面を表示させる必要があります。

ポップアップ画面の表示方法は『▼ ポータルモードでポップアップ画面を表示するとき』(⇒P.1-6)を参照してください。


チェック

2.  (再/短) を押す

チェック 短縮

3. 短縮番号を押すチェック 本社
短縮 010 0123456789**4.  を押す****▼ 消去のしかた****1.  を押す****2.    を押す**

*04 は、共通・個別短縮ダイヤル設定の特番(初期値)です。

3. 短縮番号を押す**4.  を押す****5.  を押す**

これで、短縮番号の登録内容を消去できました。